

# KOCHGESCHIRR-SET

Domestic Line.

Speziell für den Hausgebrauch entwickelt.  
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und Aluminiumguss.  
Nur für TPB tech® Arbeitsplatten geeignet.







## GRÜNDE FÜR DEN DISTANZHALTER.

Dank des Distanzhalters nutzt sich das Kochgeschirr beim Kochen nicht ab und hinterlässt keine Spuren auf der Arbeitsfläche. Sie schützt auch davor, dass Lebensmittel am Boden des Kochgeschirrs haften bleiben, wenn das Essen darunter tropft. Auf diese Weise bleiben sowohl das Kochgeschirr als auch der Boden immer sauber.

Die Resttemperatur auf der Oberfläche bleibt durch die Erhöhung des Kochgeschirrs sehr niedrig, da es keinen direkten Kontakt zur Oberfläche hat. Es gibt keine schrillen Geräusche beim Bewegen des Kochgeschirrs auf der Oberfläche, und der Stromverbrauch bleibt sehr gering.

TPB tech<sup>®</sup> hat einen Resttemperaturbereich zwischen 80°C und 150°C. Daher spart das TPB tech<sup>®</sup>-Induktionssystem im Vergleich zu allen anderen Induktionssystemen auf dem Markt etwa 50 % Energie und kühlt aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung 70 % schneller ab und 95 % schneller, wenn die Oberfläche mit Wasser gereinigt wird. Mit der Einführung der neuen Energievorschriften im Jahr 2019 müssen alle Induktionsanlagen maximal 190 Watt pro Stunde erzeugen. Ein Standard-Induktionssystem aus Glas verbraucht 250 Watt pro Stunde, während TPB tech<sup>®</sup> dank unseres Pfannenerhöhungssystems und der technischen Zusammensetzung der Arbeitsplatte bereits 172 Watt pro Stunde erreicht.

### SICHERHEITSWARNUNGEN

*Sie sollten das TPB tech<sup>®</sup> Kochgeschirr Set NIEMALS zum Kochen in einem anderen Induktionssystem, Ceranfeld, Gas oder einem anderen System als TPB tech<sup>®</sup> verwenden, da dies zu Unfällen in Ihrer Küche führen könnte.*

*TPB tech ist nicht verantwortlich für die Folgen, die durch eine unsachgemäße Verwendung des TPB tech Kochgeschirrs entstehen.*

## TPB DOMESTIC LINE.


Speziell entwickelt zum Kochen auf TPB-Tech-Arbeitsplatten.

---

### MARKET SAUCEPAN.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A791636	Market saucepan 36 cm



---

### MARKET PAN WITH DETACHABLE HANDLE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A791220	Market pan 20 cm
A791224	Market pan 24 cm
A791228	Market pan 28 cm



---

### MARKET SMOOTH GRILL FOR OVEN.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A791540	Market smooth grill 20 x 27,4 cm





---

## MARKET LOW CASSEROLE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A790528	Market low casserole 28 cm
A790532	Market low casserole 32 cm



---

## MARKET HIGH CASSEROLE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A790320	Market high casserole 20 cm
A790324	Market high casserole 24 cm



---

## MARKET RIBBED GRILL.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A791428	Market ribbed grill 28 x 28 cm



---

## ABSOLUT ORANGE GRILL.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	DESCRIPTION
18228	Absolut orange grill 28 x 28 cm



---

## ABSOLUT BLACK SAUCEPAN + OVEN GLOVES.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
18132	Absolut black saucepan 32 cm
18136	Absolut black saucepan 36 cm



---

## ABSOLUT BLACK DEEP FRY PAN FOR OVEN.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
18246	Absolut black deep fry pan 48 x 24 cm



---

## HIGH CASSEROLE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A270320	High casserole 20 cm / 3 L
A270324	High casserole 24 cm / 4 L



---

## LOW CASSEROLE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A270528	Low casserole 28 cm / 3,1 L
A270532	Low casserole 28 cm / 5 L



---

## WOK CASSEROLE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A272024	Wok casserole 24 cm / 3 L





---

## FRYING PAN.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A271220	Frying pan 20 cm
A271224	Frying pan 24 cm
A271228	Frying pan 28 cm



---

## CREPIERE.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A272526	Crepiere 26 cm



---

## GRILL PAN.

Mit TPB tech bearbeiteter Erhebung.  
Nur für TPB tech Arbeitsplatten geeignet.

REF.	BESCHREIBUNG
A271428	Grill pan ribbed 28 cm
A271422	Grill pan ribbed 22 cm
A271328	Grill pan smooth 28 cm



---

## EXPRESS KAFFEEKOCHER.

Enthält ein abnehmbares TPB-Erhöhungsteil.

REF.	BESCHREIBUNG
55042	Coffee maker express / 10 cups



---

## EASY KAFFEEKOCHER.

Enthält ein abnehmbares TPB-Erhöhungsteil.

REF.	BESCHREIBUNG
55072	Coffee maker easy / 10 cups



---

## EROS KAFFEEKOCHER.

Enthält ein abnehmbares TPB-Erhöhungsteil.

REF.	BESCHREIBUNG
55074	Coffee maker eros / 10 cups





TPB<sup>tech</sup>

Pol. Ind. Montguit - C/ Cardedeu, S/N - P. O. Box 67  
08040 L'Ametlla del Vallès (Barcelona) - Spain

93 117 66 39

[info@tpbarcelona.com](mailto:info@tpbarcelona.com)

[www.tpbarcelona.com](http://www.tpbarcelona.com)